

KATALOG CZĘŚCI

Typ kosiarki	Numer KTM	Numer PKWiU
Z 129/1 + Z 347/3	0824-313-512-919 + 0824-890-534-736	29.32.20-37.00 + 29.32.20-37.00

Sposób zamawiania części



UWAGA:

W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaży należy każdorazowo podać:

- *dokładny adres zamawiającego,*
- *dokładny adres wysyłkowy (miejsce odbioru części),*
- *typ i nr fabryczny kosiarki oraz rok produkcji (wg tabliczki na maszynie),*
- *tabelę, pozycję, nazwę i nr katalogowy danej części (podany w tabelach niniejszego katalogu),*
- *liczbę sztuk zamawianej części.*

Spis tabel

Tabela 1 – Zaczep, dyszel

Tabela 2 – Rama

Tabela 3 – Rama, Osłony zabezpieczające, Napęd spulchniacza

Tabela 4 – Zespół tnący

Tabela 5 – Spulchniacz

Białystok 2003-11-24
Wydanie 002

K056PL002



Tabela 1
Tabela 1. – Dyszel, Zaczep

Tabela 1		Symbol KTM lub PN	Liczba części	Uwagi
Lp	Nazwa części	Z 129/1 + Z 347/3 (3,30 m)	3,30 m	
1	2	3	4	5
1	Siłownik (CJ-63/28x850 Z)	057.02.30.00	2	
2	Podkładka spr. Ø6,2	MZPS-006-002	18	
3	Śruba M6x20	MZSZ-006-004	18	
4	Ośłona prawa (wału przekładnikowego)	057.02.04.00	1	
5	Sworzeń główny dyszla	057.02.21.00	1	
6	Łożysko NA6909	MZLŻ-009-005	2	
7	Przelotka A18x4	MIIP-000-001	2	
8	Smarownicza M8	MZIS-000-001	2	
9	Wał C-61160 6R-602-6-BA-J601	MIWL-611-001	1	
10	Śruba M12x40	MZSZ-012-005	8	
11	Podkładka do osłony - kwadratowa	057.02.31.00	2	
12	Ośłona wałka wielowyp. (owalna)	MITO-000-005	3	
13	Kołek spr. Ø10x70	MZZK-010-001	1	
14	Przelotka A30x6	MIIP-030-001	5	
15	Podkładka spr. Ø12	MZPS-012-001	8	
16	Nakrętka M12	MZNZ-012-002	10	
17	Kołek spr. Ø6x60	MZZK-006-001	2	
18	Przedłużka siłownika	057.02.29.00	2	
19	Podkładka Ø28	MZPP-028-001	6	
20	Łożysko FC207	MZLŻ-000-002	2	
21	Sworzeń siłownika Ø28 L=105	057.02.23.00	4	

Tabela 1		Symbol KTM lub PN	Liczba części	
22	Wał przekładnikowy	057.02.03.00	1	
23	Śruba M16x35	MZSZ-016-001	2	
24	Podkładka zaginana I	057.02.24.00	1	
25	Blacha usztywniająca I	057.02.25.00	1	
26	Element amortyzujący	057.02.26.00	1	
27	Zespół łożyskowy UCPA210	MZLŻ-210-001	1	
28	Blacha usztywniająca II	057.02.27.00	2	
29	Podkładka zaginana II	057.02.28.00	2	
30	Śruba M12x30	MZSZ-012-002	4	
31	Wał C-60270 6R-602-7-BA-602	MIWL-602-001	1	
32	Sworzeń mocowania zaczepu Ø38 L=183	057.01.05.00	1	
33	Nakrętka M20	MZNZ-020-001	2	
34	Podkładka spr. Ø20	MZPS-020-002	2	
35	Przetyczka	MZZP-000-001	3	
36	Sworzeń blokady podpory	057.01.07.00	1	
37	Podpora zaczepu	057.01.03.00	1	
38	Podkładka Ø38	057.01.10.00	3	
39	Zaczep	057.01.01.00	1	
40	Mocowanie zaczepu	057.01.02.00	1	
41	Tuleja ograniczająca	057.01.09.00	2	
42	Śruba M16x35	MZSZ-016-001	16	
43	Śruba M10x20	MZSZ-010-010	8	
44	Podkładka do osłony - okrągła	010.02.14.00	2	
45	Osłona wałka wielowyp. (stożkowa)	MITO-000-004	1	
46	Sworzeń podpory	057.01.06.00	1	
47	Podkładka spr.Ø16	MZPS-016-003	16	
48	Podkładka Ø22	MZPP-022-001	1	
49	Śruba M20x180	MZSZ-020-003	2	
50	Sworzeń łańcucha Ø14 L=50	007.01.17.00	1	
51	Kolek spr. Ø5x30	MZZK-005-005	1	
52	Śruba M12x50	MZSZ-012-007	2	
53	Sworzeń zaczepu I	007.01.02.00	1	
54	Kolek spr. Ø5x36	MZZK-005-006	1	
55	Łańcuch odciążający	057.01.11.00	1	
56	Wieszak łańcucha	007.01.12.00	1	
57	Podkładka Ø14	MZPP-014-001	1	
58	Dyszel	057.02.01.00	1	
59	Przewód OWY 5x1,5	MIHP-005-001	1	
60	Przelotka A18x6	MIIP-018-001	2	
61	Przewód hydrauliczny L=10400	MIHP-104-001	1	
62	Przekładnia kątowa 122-03.101	MIPS-122-001	1	
63	Sworzeń zaczepu II	007.01.03.00	1	
64	Osłona lewa (wału przekładnikowego)	057.02.05.00	1	
65	Tuleja sworznia głównego dyszla	057.02.06.00	1	
66	Przewód hydrauliczny L=6500	MIHP-650-001	1	
67	Przewód hydrauliczny L=7000	MIHP-700-001	1	
68	Uszczelka miedziana Ø12	MZUP-012-001	2	
69	Złączka XEVGE 8-LM	MIHI-000-002	2	
70	Zawór kulowy	MIHZ-000-001	2	
71	Wtyczka NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	MIHZ-000-002	2	Opcja
	Wtyczka szybkozłączna pl. M14x1,5	MIHW-000-001	2	
72	Wtyczka plastikowa	MIEW-000-001	2	




Tabela 2. – Rama

Tabela 2		Symbol KTM lub PN	Liczba części	Uwagi
Lp.	Nazwa części	Z129/1 + Z 347/3	3,30 m	
1	Rama nośna	057.04.05.00	1	5
2	Blacha mocująca skrzynkę I	057.04.38.00	1	
3	Skrzynka plastikowa	MIT-000-001	1	
4	Blacha mocująca skrzynkę II	057.06.39.00	1	
5	Wkręt M10x20 ze łbem stoż. i gniazdem imb.	MZWB-010-001	10	
6	Podkładka zabezpieczająca	057.04.28.00	4	
7	Kółek met. spr. □8x60	MZZK-008-001	8	
8	Sworzeń □45 L=278	057.04.25.00	2	
9	Śruba M16x50 OC.	MZSZ-016-002	12	
10	Podkładka Ø16	MZPP-016-001	18	
11	Blacha górna mocowania dyszla	057.04.23.00	1	
12	Sworzeń ciągną regulacyjnego	057.04.29.00	1	
13	Sworzeń siłownika dyszla Ø22 L=117	057.04.26.00	2	
14	Kółek met. spr. Ø5x36 (nierdz.)	MZZK-005-006	12	
15	Podkładki ustalające	057.04.27.00	4	
16	Podkładka Ø22	MZPP-022-001	8	
17	Blacha dolna mocowania dyszla	057.04.24.00	1	
18	Łącznik 0086450999 górny	MIHL-001-001	1	
19	Tablica ostrzegawcza prawa	057.04.42.00	1	
20	Wskaźnik prawy napięcia sprężyny	057.04.31.00	1	
21	Klucz specjalny	025.05.20.00	1	
22	Sworzeń siłownika Ø22 L=132	057.04.17.00	4	
23	Sworzeń zaczepu odciąż. Ø22 L=95	057.04.35.00	2	
24	Sworzeń Ø22 L= 150	057.04.22.00	2	

Tabela 2		Symbol KTM lub PN	Liczba części	
25	Sworzeń □38 L= 210	057.04.08.00	2	
26	Cięgno prawe	057.04.09.00	1	
27	Sworzeń cięgna prawego	057.04.18.00	1	
28	Wahacz prawy	057.04.06.00	1	
29	Koło 10.0/75-15,3	MIGK-000-003	2	
30	Siłownik prawy (CJ-63/28X400Z)	057.04.33.00	1	
31	Sworzeń □14 L=65	033.01.18.00	8	
32	Łańcuch amortyzatora	057.04.34.00	2	
33	Gniazdo łańcucha	033.01.14.00	4	
34	Tuleja 1/2" L=15	033.01.24.00	8	
35	Ośłona mocowania transportera	057.04.36.00	1	
36	Guma amortyzatora	033.01.15.00	2	
37	Wieszak łańcucha	007.01.12.00	2	
38	Kółek 14x20 met. spręż.	MZZK-004-001	8	
39	Śruba M16x35	MZSZ-016-001	6	
40	Pokrywa 2213/15.00.005/7	MIIP-000-009	2	
41	Uszczelka miedziana □12	MZUP-012-001	2	
42	Złączka XEVGE 8-LM	MIHI-000-002	2	
43	Zawór kulowy	MIHZ-000-001	1	
44	Przewód hydrauliczny L=10400	MIHP-104-001	1	
45	Wtyczka NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	MIHZ-000-002	2	Opcja
	Wtyczka szybkozłączka pl. M14x1,5	MIHW-000-001	2	
46	Nakrętka M24x1,5 samozab.	MZNS-024-001	2	
47	Podkładka □24 OC	MZPP-024-001	2	
48	Nakrętka M18x1,5 DM	MZNS-018-001	12	
49	Zaczep sprężyny odciążającej – dolny	057.04.14.00	2	
50	Podkładka □38	057.04.41.00	2	
51	Cięgno lewe	057.04.10.00	1	
52	Łożysko 6309ZZ	MZLŻ-009-004	4	
53	Piasta 2213/16.00.004/7	MIIP-000-003	2	
54	Śruba 2213/15.00.002/8	MZSS-000-001	12	
55	Sworzeń cięgna lewego	057.04.19.00	1	
56	Zabezpieczenie siłownika	057.04.21.00	2	
57	Wahacz lewy	057.04.07.00	1	
58	Przedłużka siłownika	057.04.20.00	2	
59	Gniazdo elektr. 7-bieg	MIEK-000-001	2	
60	Siłownik lewy (CJ-55/28X400Z)	057.04.32.00	1	
61	Przewód hydrauliczny L=4500	MIHP-450-001	1	
62	Wskaźnik lewy napięcia sprężyny	057.04.30.00	1	
63	Przetyczka B11x45	MZZP-000-001	2	
64	Sprężyna □60x□11 L=650	057.04.16.00	2	
65	Zaczep sprężyny odciążającej - górny	057.04.13.00	2	
66	Śruba regulacji napięcia sprężyny	057.04.11.00	2	
67	Tablica ostrzegawcza lewa	057.04.43.00	1	
68	Sworzeń rączki	057.04.12.00	2	
69	Rączka fasonowa RK 36.116	MITS-000-003	2	
70	Nakrętka M12	MZNS-012-002	2	
71	Podkładka kulista	057.04.15.00	2	



Tabela 3
Tabela 3 – Rama, Osłony zabezpieczające, Napęd spulchniacza

Tabela 3		Symbol KTM lub PN	Liczba części	Uwagi
Lp.	Nazwa części	Z 129/1 + Z 347/3	3,30m	
1	Śruba M6x16-5.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-006-005	32	
2	Osłona lewa	057.06.08.00	1	
3	Osłona brezentowa lewa	057.06.11.00	1	
4	Śruba M8x25-5.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-008-001	2	
5	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8	MZNS-008-001	2	
6	Podkładka sprężysta 8.2 Fe/Zn8	MZPS-008-000	2	
7	Wspornik osłony lewy	057.04.03.00	1	
8	Osłona boczna brezentowa	057.06.04.00	2	
9	Nakrętka M6-8-B-Fe/Zn8	MZNS-006-001	32	
10	Podkładka sprężysta 6.1 Fe/Zn8	MZPS-006-002	32	
11	Śruba M10x35-5.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-010-008	4	
12	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	MZPP-010-001	38	
13	Nakrętka M10-8B-Fe/Zn8	MZSZ-010-005	14	
14	Nakrętka samozab. M8-8-B-Fe/Zn8	MZNS-008-001	12	
15	Pokrywa rury DN 15 1/2"	MITP-000-003	4	
16	Śruba M8x30-8-B-Fe/Zn8	MZSZ-010-005	12	
17	Barierka osłony bocznej lewej	057.06.09.00	1	
18	Osłona boczna lewa	057.06.10.00	1	
19	Zaczep zapadki □10x180	025.06.15.00	2	
20	Śruba M10x25-8,8-B-Fe/Zn8	MZSZ-010-001	2	
21	Zapadka 35x6 L=140	057.06.12.00	2	
22	Sprężyna zapadki □1,6x□12 L=70	007.01.11.00	2	
23	Śruba M10x80-8,8-B-Fe/Zn8	MZSZ-010-014	4	
24	Nakrętka samozab. M10-8-B-Fe/Zn8	MZNS-010-001	2	
25	Zawlecza S-Zn 4X28	MZZZ-004-002	2	

Tabela 3		Symbol KTM lub PN	Liczba części	
26	Podpora osłony	028.06.16.00	2	
27	Śruba M16x50-8-B-Fe/Zn8	MZSZ-016-002	4	
28	Blacha mocowania osłony	057.04.37.00	4	
29	Podkładka □16 Fe/Zn8	MZPP-016-001	8	
30	Przekładnia 015.02.101L	MIPS-015-001	1	
31	Ośłona wałka lewa	057.09.08.00	1	
32	Śruba M10x20-8,8-B-Fe/Zn8	MZSZ-010-001	16	
33	Ośłona wałka wielowypustowego	MITO-000-002	1	
34	Tuleja wielowypustowa L=100	043.09.13.00	1	
35	Kolek met. spr. □5x36 (nierdz.)	MZZK-005-006	2	
36	Podkładka □22	MZPP-022-001	2	
37	Wspornik osłony środkowy	057.04.04.00	1	
38	Sworzeń ciągu regulacyjnego	057.04.29.00	1	
39	Ośłona wałka prawa	057.09.07.00	1	
40	Łożysko zespół UCF 207 CX	MZLŻ-000-003	1	
41	Sprężyna napinacza (Dociskowa)	028.08.13.00	1	
42	Śruba regulacyjna napinacza	043.08.16.00	1	
43	Wspornik osłony prawy	057.04.02.00	1	
44	Pierścień osadczy 72W	MZSE-072-001	2	
45	Pierścień osadczy 35Z	MZSE-035-001	3	
46	Ośłona przednia lewa	057.06.07.00	1	
47	Barierka lewa osłony przedniej	057.06.06.00	1	
48	Ośłona przednia prawa	057.06.05.00	1	
49	Barierka prawa osłony przedniej	057.06.03.00	1	
50	Ośłona boczna prawa	057.06.02.00	1	
51	Barierka osłony bocznej prawej	057.06.01.00	1	
52	Ośłona górna napędu spulch.	057.09.05.00	1	
53	Ośłona zewn. napędu spulch.	057.09.04.00	1	
54	Koło pasowe □180x83 □35x55	057.09.21.00	1	
55	Szpilka	057.09.06.00	1	
56	Koło pasowe □305x83 □35x59	057.09.22.00	1	
57	Pasek klinowy HB1900	MZK-1900-001	4	
58	Ośłona wewn. napędu spulch.	057.09.03.00	1	
59	Ośłona brezentowa prawa	057.06.13.00	1	
60	Ośłona prawa	057.06.14.00	1	
61	Łożysko 6207 2RS	MZLŻ-006-011	2	
62	Rolka napinacza □108	028.09.09.00	1	
63	Ramię napinacza	057.09.02.00	1	
64	Wpust A 8x7 L=50	007.04.20.00	1	
65	Wał napędu spulchniacza L=1030	057.09.01.00	1	
66	Śruba M16x35	MZSZ-016-001	4	
67	Rama główna	057.04.01.00	1	
68	Przekładnia 120-01.111.R	MIPS-120-002	1	
69	Wał C-60230 6R-602-3-BA-602	MIWL-602-005	1	




Tabela 4

Tabela 4 – Zespół tnący

Tabela 4		Symbol KTM lub PN	Liczba części	Uwagi
Lp.	Nazwa części	Z 129/1 + Z 347/3 (3,30 m)	3,30m	
1	Piasta koła napędowego	041.05.46.00	1	5
2	Koło zębate napędowe d=□40 z=58 h=20	025.05.19.00	1	
3	Podkładka 10,5	MZPP-010-001	6	
4	Śruba M10x20x1,25 kl. 10	MZSZ-010-007	6	
5	Dysk roboczy z bębniem (z trzymakiem)	025.05.26.00	4	
6	Pierścień osadczy 30Z	MZSE-030-001	9	
7	Wkręt M10x20-8,8-B-Fe/Zn8	MZWB-010-001	16	
8	Śruba M12x25-8,8-B-Fe/Zn8	MZSZ-012-010	32	
9	Podkładka sprężysta 12,2-Fe/Zn8	MZPS-012-001	32	
10	Śruba M10x25-8,8-B-Fe/Zn8 z pods.	MZSP-010-001	32	
11	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8 samozab.	MZNZ-010-001	32	
12	Wkręt M12x25-10,9-B	MZSI-012-001	8	
13	Podkładka stożkowa piasty dysku d=□13/D=□50x9	025.05.16.00	8	
14	Ośłona dysku d=13/d=185	025.05.29.00	4	
15	Dysk roboczy z trzymakiem	025.05.25.00	4	
16	Nóż prawy 105x49x4	025.05.58.00	8	
17	Nóż lewy 105x49x4	025.05.57.00	8	
18	Trzymak noża	025.05.30.00	16	
19	Piasta dysku roboczego d=□30/D=□110 h=52	025.05.36.00	8	
20	Korek	025.05.34.00	2	
21	Sworzeń d=□36 L=42	025.05.10.00	16	
22	Pierścień uszczelniający OS 30x2,5	MZUO-030-001	32	
23	Pierścień osadczy 45Z	MZSE-045-001	16	
24	Tuleja łożyska D=□45/d=□36 L=29	025.05.08.00	16	
25	Łożysko 6009N	MZLŻ-009-007	16	

Tabela 4		Symbol KTM lub PN	Liczba części	
25	Koło zębate pośrednie D=Ø75 z=85 h=21	025.05.53.00	16	
26	Pierścień zabezpieczający koło zębate D=Ø85 drut d=Ø1,5	025.05.54.00	8	
27	Śruba M12x30 z podsadzeniem	MZSP-012-001	40	
28	Wkręt M6x16-8,8-B-Fe/Zn8	MZWB-006-001	16	
29	Pokrywa bębna dysku	025.05.40.00	4	
30	Pierścień osadczy 72W	MZSE-072-001	8	
31	Walek dysku d=Ø30 L=110,5	025.05.47.00	8	
32	Wpust A8x7 L=22	025.05.62.00	16	
33	Łożysko 6306 2RS	MZLŻ-006-010	8	
34	Pierścień uszczelniający A 40x65x7	MZUS-040-006	8	
35	Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn8	MZNZ-012-002	40	
36	Podkładka sprężysta 12,2-Fe/Zn8	MZPS-012-001	40	
37	Podkładka dystansowa D=Ø40/d=Ø30x8	025.05.48.00	8	
38	Piasta dolna D=Ø80/dØ=72 h=52	025.05.46.00	8	
39	Łożysko 6306	MZLŻ-006-004	8	
40	Pierścień uszczelniający OS 90x4	MZUO-090-001	10	
41	Koło zębate dysku roboczego d=Ø30 z=18 h=28	025.05.15.00	8	
42	Zamknięcie listwy – bl. wewn.	025.05.03.00	1	
43	Zamknięcie listwy – guma	025.05.04.00	1	
44	Zamknięcie listwy – bl. zewn.	025.05.02.00	1	
45	Wkręt M8x20-5,8-B-Fe/Zn8	MZSZ-008-001	2	
46	Wkręt M8x30-5,8-B-Fe/Zn8	MZSZ-008-005	2	
47	Wstawka międzypłozowa prawa	025.05.51.00	1	
48	Śruba M14x35-8,8-B-Fe/Zn	MZSZ-014-005	6	
49	Podkładka sprężysta 14,2	MZPS-014-002	6	
50	Podkładka sworznia d=Ø45	025.05.44.00	16	
51	Śruba M12x25-8,8-B-Fe/Zn8	MZSZ-012-010	16	
52	Guma x10 – 110x125	057.04.40.00	1	
53	Listwa spawana	057.04.02.00	1	
54	Wstawka międzypłozowa	057.05.25.00	7	
55	Śruba M16x35	MZSZ-016-001	7	
56	Podkładka Ø16	MZPP-016-001	7	
57	Podkładka odginana	025.05.17.00	3	
58	Śruba M10x20x1,25-12,9-B	MZSZ-010-007	6	
59	Pokrywa koła napędowego D=Ø95/Ø150 h=9	025.05.06.00	1	
60	Wkręt M8x16-8,8-B-Fe/Zn8	MZWK-008-003	6	
61	Ślizg listwy	025.05.50.00	8	
62	Wstawka międzypłozowa lewa	025.05.52.00	1	
63	Wkręt M12x18-5,8-B-Fe/Zn8	MZSI-012-001	8	
64	Przegub podwójny 7DG3027007	MIPP-000-001	1	
65	Pierścień osadczy 35Z	MZSE-035-001	1	
66	Łożysko 6207ZZ	MZLŻ-007-002	1	
67	Rura wałka wielowypustowego	043.05.45.00	1	
68	Walek wielowypustowy	043.04.47.00	1	
69	Łożysko 6306ZZ	MZLŻ-006-001	1	
70	Wpust A 8x7 L=40	043.05.50.00	1	



Tabela 5
Tabela 5 – Spulchniacz

Tabela 5		Symbol KTM lub PN	Liczba części	Uwagi
Lp.	Nazwa części	Z 129/1 + Z 347/3 (3,30 m)	3,30 m	
1	2	3	6	9
1	Ośłona przednia spulchniacza	057.08.01.00	1	
2	Grzebień spulchniacza	057.08.17.00	1	
3	Kołek met. spr. □8x40	MZZK-008-002	3	
4	Sworzeń II	009.08.12.00	1	
5	Śruba M14x40 OC. 8.8	MZSZ-014-003	4	
6	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn5	MZNZ-010-001	29	
7	Podkładka □10,5 OC	MZPP-010-001	30	
8	Podkładka □14 OC.	MZPP-014-001	4	
9	Nakrętka M14 OC	MZNZ-014-002	4	
10	Bok prawy spulchniacza	057.08.02.00	1	
11	Śruba M10x25 OC 8.8	MZSZ-010-001	15	
12	Śruba M10x20 OC 8.8	MZSZ-010-010	14	
13	Ośłona wału zewnętrzna	009.08.08.00	2	
14	Wpust A 8x7 L=50	007.04.20.00	1	
15	Wał spulchniacza	057.08.07.00	1	
16	Ośłona tylna spulchniacza	057.08.04.00	1	
17	Zawias prawy kierownicy tylnej	057.08.10.00	1	
18	Kierownica tylna prawa	057.08.13.00	1	
19	Ośłona brezentowa	057.08.15.00	1	
20	Blacha mocująca brezent	057.08.16.00	1	
21	Śruba M6x20 kl. 5.8 OC	MZSZ-006-004	7	
22	Oś zawiasu □14 L=440	057.08.12.00	2	
23	Kołek met. spr. □4x20 (Nierdz.)	MZZK-004-001	2	
24	Kierownica tylna lewa	057.08.14.00	1	
25	Śruba M8x20 OC. pods	MZSP-008-001	20	
26	Nakrętka M8 samozab.OC	MZNS-008-001	20	

Tabela 5		Symbol KTM lub PN	Liczba części	
27	Zawias lewy kierownicy tylnej	057.08.11.00	1	
28	Śruba M10 z Uchem C15 VZ	MZSZ-010-022	8	
29	Podkładka □6 OC.	MZPP-006-001	7	
30	Nakrętka samozab. M6	MZNS-006-001	7	
31	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn5 samozab.	MZNS-010-001	78	
32	Bijak plastikowy	MITB-000-001	156	
33	Bok lewy spulchniacza	057.08.03.00	1	
34	Nakrętka M16 OC	MZNS-016-001	8	
35	Śruba M16x45 OC	MZSZ-016-008	8	
36	Łożysko zespół UCF 209	MZLŻ-000-004	2	
37	Podkładka □16 OC	MZPP-016-001	8	
38	Śruba M8x60 OC	MZSZ-008-014	2	
39	Dźwignia regulacyjna kpl.	009.08.10.00	1	
40	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	MZPP-008-002	3	
41	Sprężyna dociskowa drut d=□2,5 L=44	MISP-002-002	1	
42	Śruba M8x20-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-008-001	1	
43	Podkładka sprężysta 8.2 Fe/Zn8	MZPS-008-000	2	
44	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8	MZNS-008-001	2	
45	Sworzeń I regulacyjny	057.08.05.00	1	
46	Kierownica przednia lewa	057.08.08.00	3	
47	Śruba M10x50-8.8-B-Fe/Zn8	MZSI-010-003	78	
48	Amortyzator bijaka	057.08.09.00	78	
49	Kierownica przednia prawa	057.08.06.00	3	